

Duiker voorbereiden

Relinings dienen soms in meerdere lagen gevuld te worden. De ingeschoven buis dient of gecentreerd te worden of stevig gezekeerd te zijn tegen opdrijven. Het vullen van de binnenbuis met water is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Toegankelijkheid

Het is altijd lastig de goede hoeveelheid in te schatten als er in meerdere lagen gevuld moet worden. Bij grote lengtes heeft het de voorkeur dan met meerdere vulbuizen te werken, waarbij per buis een afgesproken hoeveelheid Dämmer wordt ingebracht. I.v.m. zicht in de buis kan het ook zijn dat men de opening pas geheel afsluit na een gedeeltelijke vulling omdat men dan nog zicht kan houden.



Meer weten?

info@keerkring.nl

<http://www.keerkring.nl>

+31 30 291 96 80
